

FUNKTIONSFEJL

TYPE AF FEJL	KONTROL	BEMÆRKNING
Belysning virker ikke	Der er bevægelsessensor (PIR) på belysningen, belysningen tændes når en persons bevægelse aktiverer bevægelsessensoren. Armaturerne kan slukkes ved at trække i armaturets hængende snore. Hvis et enkelt armatur ikke tændes, skal du prøve at trække i snoren for at tænde det. Hvis det ikke hjælper, skal du kontrollere den automatiske sikring mærket 'belysning/generel kraft' i el-tavlen, som er placeret uden for døren til handicap-toilettet i teknikmodulet.	Er lysstofrøret/lampen og glimtænderen hel? Hvis ikke, udskiftes denne.
Kold el-radiator	Indstil radiatortermostaten til 20°C. Sørg for at radiatorens tænd/sluk-knap er tændt - termostat og tænd/sluk-knap er placeret på højre side af radiatoren. Hvis flere radiatorer er kolde, skal du kontrollere den automatiske sikring mærket 'varme' i el-tavlen, som er placeret uden for døren til handicap-toilettet i teknikmodulet	

TYPE AF FEJL	KONTROL	BEMÆRKNING
Kold vandbåren radiator	Indstil radiatortermostaten til max. temperatur. Mærk efter om der kommer varme frem i løbet af 10 minutter. Hvis flere radiatorer er kolde, eller det ikke hjælper at indstille termostaten, kontakt da kundeservice.	
Opvaskemaskinen starter ikke,	Er der tændt for vandet? Hvis ikke, tænd for vandet ved at dreje mod uret på vandtilslutningen til opvaskemaskinen placeret i vaskeskabet. Er sikringen slået til? Kontroller den automatiske sikring mærket 'opvaskemaskine' i el-tavlen, som er placeret uden for døren til handicaptoiletet i teknikmodulet	Er stikket til opvaskemaskinen i stikkontakten i vaskeskabet?
Opvasken bliver ikke ren	Hvis vaskemaskinen ikke vasker rent eller ikke tømmer vandet, så rengør sigten i bunden af maskinen og de roterende sprøjtearme, som normalt er placeret under servicekurven. Sørg for at opvaskemaskinen vedligeholdes korrekt med salt og afspændingsmiddel. iht. Producentens anvisninger	Følg producentens anvisninger
Opvaskemaskinen stopper	Tøm/rengør sigten	Følg producentens anvisninger
Tørretumbler stopper	Tøm/rengør fnugfilter	Følg producentens anvisninger
Tørreskabet starter ikke	Er sikringen slået til? Kontroller den automatiske sikring mærket 'tørreskab' i el-tavlen, som er placeret uden for døren til handicap-toiletet i teknikmodulet	Tryk på overophedningsknappen på tørreskabet. (Oftest placeret i tørreskabets indvendige loft). Kontrollér at stikket er sat i stikkontakten.
Vandet løber langsomt ud af køkkenvasken eller udslagsvasken	Kontroller samt rengør vandlåsen ved at skrue den nederste del/kop af. Stil en spand under, da der som min. vil komme 1 dl vand, når den åbnes.	
Begyndende tilstopning af toiletet/vandet synker langsomt	Opsaml/fjern eventuelt det papir, som sidder fast og som synes nede i toiletet. Fyld 2 spande af normal størrelse (10 l) med vand og hæld i toiletet på én gang.	

Dårlig lugt i wc-rum	Hæld min. 0,5 liter vand blandet med 2 spiseskefulde spiseolie i gulvbrønden.	
-----------------------------	---	--